

Коды неисправностей системы пассивной безопасности (SRS).

Код	Диагностируемая неисправность	Условия появления неисправности	Возможное место/причина неисправности
1	Плохой контакт разъема блока управления системой пассивной безопасности		<ul style="list-style-type: none"> - Плохой контакт любого разъема блока управления - Неисправность любого разъема блока управления - Обрыв или короткое замыкание проводки между блоком управления системой пассивной безопасности и массой - Блок управления системой пассивной безопасности
2	Неисправность блока управления системой пассивной безопасности	Неисправность внутренней цепи блока управления системой пассивной безопасности	Блок управления системой пассивной безопасности
3	Неисправность в цепи питания блока управления системой пассивной безопасности	Напряжение на выводах "2E" и "2H" блока управления системой пассивной безопасности одновременно падает до 9 В или меньше	<ul style="list-style-type: none"> - Низкое напряжение аккумуляторной батареи - Проводка между аккумуляторной батареей и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности
6	Неисправность подушки безопасности водителя	<ul style="list-style-type: none"> - Сопротивление в цепи подушки безопасности водителя не попадает в диапазон 1,85 - 3,46 Ом - Короткое замыкание проводки, идущей от выводов "2D" или "2G" блока управления системой пассивной безопасности 	<ul style="list-style-type: none"> - Подушка безопасности водителя - Спиральный провод - Разъем спирального провода - Обрыв или короткое замыкание проводки между спиральным проводом и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности
7	Неисправность подушки безопасности пассажира	<ul style="list-style-type: none"> - Сопротивление в цепи подушки безопасности пассажира не попадает в диапазон 1,63 - 2,71 Ом - Короткое замыкание проводки, идущей от выводов "2Y" или "2AB" блока управления системой пассивной безопасности 	<ul style="list-style-type: none"> - Подушка безопасности пассажира - Разъем подушки безопасности пассажира - Обрыв или короткое замыкание проводки между подушкой безопасности пассажира и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности
11	Неисправность преднатяжителя ремня безопасности водителя	<ul style="list-style-type: none"> - Сопротивление между выводами "3A" и "3C" блока управления системой пассивной безопасности не попадает в диапазон 1,83 - 2,81 Ом - Короткое замыкание проводки, идущей от выводов "3A" или "3C" блока управления системой пассивной безопасности 	<ul style="list-style-type: none"> - Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Разъем преднатяжителя ремня безопасности водителя - Обрыв или короткое замыкание проводки между преднатяжителем ремня безопасности водителя и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности
12	Неисправность преднатяжителя ремня безопасности пассажира	<ul style="list-style-type: none"> - Сопротивление между выводами "3I" и "3K" блока управления системой пассивной безопасности не попадает в диапазон 1,83 - 2,81 Ом - Короткое замыкание проводки, идущей от выводов "3I" или "3K" блока управления системой пассивной безопасности 	<ul style="list-style-type: none"> - Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Разъем преднатяжителя ремня безопасности пассажира - Обрыв или короткое замыкание проводки между преднатяжителем ремня безопасности водителя и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности

Код	Диагностируемая неисправность	Условия появления неисправности	Возможное место/причина неисправности
22	Датчик боковой подушки безопасности водителя (неисправность внутренней цепи)	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Повреждение проводки между датчиком боковой подушки безопасности водителя и блоком управления системой пассивной безопасности - Неисправность в цепи датчика боковой подушки безопасности водителя <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неисправность вывода "2AA" блока управления системой пассивной безопасности 	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик боковой подушки безопасности водителя - Обрыв или короткое замыкание проводки между датчиком боковой подушки безопасности водителя и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки между блоком управления системой пассивной безопасности и массой - Блок управления системой пассивной безопасности
25	Датчик боковой подушки безопасности водителя (ошибка обмена данными)	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Повреждение проводки между датчиком боковой подушки безопасности водителя и блоком управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неисправность вывода "2AA" блока управления системой пассивной безопасности 	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик боковой подушки безопасности водителя - Обрыв или короткое замыкание проводки между датчиком боковой подушки безопасности водителя и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки между блоком управления системой пассивной безопасности и массой - Блок управления системой пассивной безопасности
26	Неисправность боковой подушки безопасности водителя	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сопротивление между выводом боковой подушки безопасности водителя не попадает в диапазон 1,63 - 2,71 Ом - Короткое замыкание проводки, идущей от выводов "1A" или "1C" блока управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неисправность вывода "2AA" блока управления системой пассивной безопасности 	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Боковая подушка безопасности водителя - Разъем датчика боковой подушки безопасности водителя и/или разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки между датчиком боковой подушки безопасности водителя и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки между блоком управления системой пассивной безопасности и массой - Блок управления системой пассивной безопасности

Код	Диагностируемая неисправность	Условия появления неисправности	Возможное место/причина неисправности
32	Датчик боковой подушки безопасности переднего пассажира (неисправность внутренней цепи)	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Повреждение проводки между датчиком боковой подушки безопасности переднего пассажира и блоком управления системой пассивной безопасности - Неисправность в цепи датчика боковой подушки безопасности переднего пассажира <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неисправность вывода "2АА" блока управления системой пассивной безопасности 	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик боковой подушки безопасности переднего пассажира - Обрыв или короткое замыкание проводки между датчиком боковой подушки безопасности переднего пассажира и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки между блоком управления системой пассивной безопасности и массой - Блок управления системой пассивной безопасности
35	Датчик боковой подушки безопасности переднего пассажира (ошибка обмена данными)	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Повреждение проводки между датчиком боковой подушки безопасности переднего пассажира и блоком управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неисправность вывода "2АА" блока управления системой пассивной безопасности 	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик боковой подушки безопасности переднего пассажира - Обрыв или короткое замыкание проводки между датчиком боковой подушки безопасности переднего пассажира и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки между блоком управления системой пассивной безопасности и массой - Блок управления системой пассивной безопасности
37	Неисправность боковой подушки безопасности переднего пассажира	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сопротивление между выводом боковой подушки безопасности переднего пассажира не попадает в диапазон 1,63 - 2,71 Ом - Короткое замыкание проводки, идущей от выводов "1I" или "1K" блока управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неисправность вывода "2АА" блока управления системой пассивной безопасности 	<p>Модели с боковыми подушками безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик боковой подушки безопасности переднего пассажира - Разъем датчика боковой подушки безопасности переднего пассажира и/или разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки между датчиком боковой подушки безопасности переднего пассажира и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности <p>Модели без боковых подушек безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки между блоком управления системой пассивной безопасности и массой - Блок управления системой пассивной безопасности

Код	Диагностируемая неисправность	Условия появления неисправности	Возможное место/причина неисправности
44	Датчик присутствия переднего пассажира	Только европейские модели Неисправность в цепи датчика присутствия переднего пассажира	Только европейские модели - Датчик присутствия переднего пассажира - Короткое замыкание проводки между датчиком присутствия переднего пассажира и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности
45	Датчик присутствия переднего пассажира	Только европейские модели Неисправность датчика присутствия переднего пассажира	Только европейские модели - Датчик присутствия переднего пассажира - Разъем датчика присутствия переднего пассажира и/или разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв проводки между датчиком присутствия переднего пассажира и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности
46	Предупредительный индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира	Только европейские модели Неисправность индикатора отключения подушки безопасности переднего пассажира	Только европейские модели Разъем блока управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки индикатора отключения подушки безопасности переднего пассажира и блоком управления системой пассивной безопасности - неисправность индикатора отключения подушки безопасности переднего пассажира - Предохранители - Блок управления системой пассивной безопасности

Код	Диагностируемая неисправность	Условия появления неисправности	Возможное место/причина неисправности
47	Датчик присутствия переднего пассажира	Только европейские модели Неисправность в цепи датчика присутствия переднего пассажира	Только европейские модели - Датчика присутствия переднего пассажира
48	Датчик присутствия переднего пассажира	Только европейские модели Неисправность в цепи датчика присутствия переднего пассажира	Только европейские модели - Датчика присутствия переднего пассажира
91	Неисправность индикатора системы пассивной безопасности	Неисправность в цепи индикатора системы пассивной безопасности	- Индикатор системы пассивной безопасности - Предохранитель «METER 10A» - Комбинация приборов - Разъем между комбинацией приборов и блоком управления системой пассивной безопасности - Обрыв или короткое замыкание проводки между предохранителем «METER 10A» и комбинацией приборов - Обрыв или короткое замыкание проводки между комбинацией приборов и блоком управления системой пассивной безопасности - Блок управления системой пассивной безопасности
Индикатор продолжает мигать	Ошибка при авторизации блока управления системой пассивной безопасности и датчика боковой подушки безопасности		